

Scheda Tecnica **SALISTOP-2****ANTISALE****In soluzione acquosa per il
pretrattamento di superfici porose**

DESCRIZIONE: SaliStop2 è una speciale formulazione per bloccare le efflorescenze saline su superfici murarie. SaliStop2 agisce come **incapsulatore dei sali** in special modo di calcio e magnesio e previene lo sviluppo e la formazione delle classiche macchie bianche superficiali. In combinazione con l'applicazione del ciclo malte ed intonaci per risanamento: Rinzafo antisale (H-35 MP-RZ), specifico intonaco risanante a base calce (H-30 RIS o H-31DC o H35MP); Blocca la penetrazione di umidità e acqua migliorando la protezione delle superfici.

PROPRIETA':

- Prevenzione delle macchie di sale causate dall'umidità o dall'acqua contenuta;
- Prevenzione dalle macchie bianche causate dal sale contenuto nei materiali stessi;
- Efficiente incapsulatore di sale;
- Non modifica l'aspetto originale delle superfici;
- Facile applicazione;
- Ecologico in quanto la formulazione è base di nano silice dispersa in acqua.

APPLICAZIONE: Su supporti e superfici soggetti ad efflorescenza in malte, intonaci, mattoni, superfici cementizie, pietre naturali e artificiali; Ripulire le superfici con presenzi di efflorescenze con spazzola in saggina o in pvc; Diluire SaliStop2 con acqua distillata in rapporto 1+3 ed applicato a spruzzo o pennello in modo uniforme. Lasciare asciugare e ripetere l'applicazione. Dopo 24/36 ore verificare visivamente se permangono insistenze o affioramenti localizzate di sali ed al caso ripetere l'applicazione limitata alle zone interessate. Alla constatazione dell'efficacia del trattamento procedere con l'eventuale applicazione di intonaco risanante, miscela da iniezione o protettivo idrorepellente.

RESA: Resa stimata: 6-8 mq/L, fortemente dipendente dal grado di assorbimento della superficie. Scadenza e stoccaggio: 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in area protetta.

AVVERTENZE E PROTEZIONE:

Causa serie irritazioni agli occhi. Indossare occhiali di protezione durante l'applicazione.
Causa irritazioni alla pelle. Indossare guanti di protezione durante l'applicazione.
Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea, consultare immediatamente un medico. Indossare occhiali protettivi durante l'applicazione.

LIMITE ALLA GARANZIA Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l'applicazione implica la verifica d'idoneità all'impiego previsto e l'assunzione di responsabilità derivanti dall'utilizzo. Le informazioni qui contenute, sono date in buona fede e si ritiene siano accurate. Tuttavia poiché le condizioni e i metodi d'uso dei nostri prodotti non sono sotto il nostro controllo queste informazioni non devono essere usate in sostituzione dei test che il consumatore deve fare, per assicurarsi che i prodotti siano sicuri efficaci e completamente soddisfacenti per l'uso finale voluto. I consigli d'uso non devono essere considerati come inviti a violare alcun brevetto. Il produttore nega esplicitamente ogni altra espressa o implicita garanzia di idoneità per l'uso specifico che il cliente intende farne.



CICLO RISANANTE

Il produttore NanoPhos ed Heres declinano ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.

Il prodotto non è testato né rappresentato come adatto per uso medico o farmaceutico.

Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più opportune ai dati tecnici riportati. Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed a fornire ogni consiglio utile per l'impiego e l'applicazione.

Agg.04/2017/Rev.03